





Sposób korzystania z systemu – Panel



Ekran dotykowy – Strona główna



Obsługa ekranu dotykowego*

Gesty na ekranie


1. **Dotknij**, aby wybrać lub określić menu.



2. **Przesuń szybkim ruchem**, aby przewinąć listę lub stronę.



3. **Przeciągnij**, aby przesunąć pasek przewijania lub dokument.




4. **Przesuń**, aby przenieść wyświetlany obraz.




Wyświetlanie klawiatury

Dotknąć cyfry lub obszar wprowadzania, by wyświetlić klawiaturę. (Jeśli system jest wyposażony w opcjonalną klawiaturę sprzetową KP-102, można jej użyć zamiast klawiatury ekranowej.)



Przenoszenie klawiatury


Dotknąć górnej części klawiatury i przeciągnąć w inne położenie wyświetlania.




* Dostępne funkcje dotykowe różnią się zależnie od wyświetlanego ekranu.

Podstawowe funkcje kopiowania – Tworzenie kopii

- 1. Włożyć oryginał.
- 2. W ekranie głównym dotknąć **Kopiuj** lub **Szybkie kopiowanie**.



- 3. Ustawić opcje kopiowania zgodnie z potrzebami.



- 4. Dotknąć **Start**.



Kopiowanie – ekran kopiowania podstawowego/ekran szybkiego kopiowania*

Diagram illustrating the copy screen interface with labels:

- Ustawianie bieżących ustawień jako domyślnych/Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych
- Pasek przewijania
- Wybieranie dalszych ustawień
- Wprowadzanie liczby kompletów kopii
- Liczba kompletów kopii
- Wprowadzanie liczby kompletów kopii
- Określanie ustawień kopiowania
- Uruchamianie zadania kopiowania
- Zatrzymywanie zadania kopiowania
- Powrót do ekranu głównego
- Logowanie/wylogowanie
- Przywracanie ustawień domyślnych

Ustawienie*	Opis
Powiększ	Określanie współczynnika powiększenia lub zmniejszenia
Papier	Wybieranie formatu i rodzaju papieru oryginału/zmienianie formatu i rodzaju papieru załadowanego do tac papieru
Zaczernienie	Regulowanie jasności kopii
Ustawienia druku dwustronnego	Określanie skanowania/kopiowania jednostronnego lub dwustronnego
Zszywanie	Zszywanie arkuszy kopii/Wybieranie położenia bindowania i ułożenia oryginału
Dziurkowanie	Dziurkowanie arkuszy kopii/Wybieranie położenia dziurkowania i ułożenia oryginału
Grupowanie/Sortowanie	Wysuwanie poszczególnych kompletów kopii pogrupowanych według kompletu lub według stron
Osobny skan	Skanowanie dużej liczby oryginałów w kilku partiach/skanowanie oryginałów z wykorzystaniem zarówno automatycznego podajnika dokumentów, jak i szyby oryginału
Rodzaj oryginału	Wybieranie poziomu jakości obrazu oryginału
Połącz	Kopiowanie kilku stron na pojedynczy arkusz
Ułożenie oryginału	Wybieranie kierunku ułożenia oryginału załadowanego do automatycznego podajnika dokumentów lub umieszczonego na szybie oryginału
Mieszany oryginał	Skanowanie oryginałów o różnych formatach
Oryginał na cienkim papierze	Umożliwia dostosowanie szybkości podawania oryginału do cienkich oryginałów
Oryginał złożony na Z	Umożliwia dostosowanie wykrywania formatu w Automatycznym podajniku dokumentów do złożonych oryginałów
Usuwanie pustej strony	Pomijanie pustych stron
Funkcja wykrywania podania kilku arkuszy	Pozwala zapobiegać powstawaniu błędów skanowania
Format oryginału	Określanie formatu oryginału, kiedy nie zostanie on poprawnie wykryty
Automatyczny obrót obrazu	Obracanie obrazu oryginału zgodnie z ułożeniem papieru (domyślnie włączone)

*Dostępne ustawienia zależą od konfiguracji systemu.

Powiększ


- 1. Włożyć oryginał.
- 2. W ekranie głównym dotknąć **Kopiuj**.
- 3. Dotknąć **Powiększ**.
- 4. Dotknąć **Inne formaty papieru**.
- 5. Dokonać żądanych ustawień.
- 6. Dotknąć **OK**.
- 7. Dotknąć **Start**.

Diagram illustrating the magnification screen interface with labels:

- Automatyczne zmniejszanie/powiększanie formatu oryginału do formatu papieru
- Ręczne zmienianie powiększenia
- Kopiowanie na ten sam format co oryginał
- Wstępnie ustawione wartości powiększenia

Ustawienia druku dwustronnego

- 1. Włożyć oryginał.
- 2. W ekranie głównym dotknąć **Kopiuj**.
- 3. Dotknąć **Ustawienia druku dwustronnego**.
- 4. Dotknąć
- 5. Dokonać żądanych ustawień.
- 6. Dotknąć **OK**.
- 7. Dotknąć **Start**.




- Wybieranie skanowania jednostronnego lub dwustronnego > kopiowania
- Określanie położenia bindowania oryginału
- Określanie położenia bindowania kopii
- Wybieranie kierunku ułożenia oryginału załadowanego do automatycznego podajnika dokumentów lub umieszczonego na szybie oryginału

Skanowanie do e-maila (Wprowadzanie bezpośrednie)

- 1. Włożyć oryginał.
- 2. W ekranie głównym dotknąć **Skanuj do e-maila**.




- 3. Dotknąć **+**.
- 4. Wprowadzić adres odbiorcy.
- 5. Dotknąć **OK**.
- 6. Określić ustawienia zależnie od potrzeb.




- 7. Dotknąć **Start**.
Plik zostanie przesłany.

Zapisywanie pliku w komputerze PC

- 1. Włożyć oryginał.
- 2. W ekranie głównym dotknąć **Skanuj do komputera**.




- 3. Wybrać żądanego odbiorcę.



- 4. Określić ustawienia zależnie od potrzeb.
- 5. Dotknąć **Start**.
Plik zostanie zapisany.

Operacje skanowania – Ustawienia*

Wyświetlanie miejsc zapisania skanów w formie przycisków lub w formie listy




Ustawienie*	Opis
Kolor	Wybieranie trybu kolorów skanowania (Pełen kolor, Czerni i biel)
Format skanu	Określanie formatu oryginału
Rozdzielczość	Określanie rozdzielczości skanowania
Typ pliku	Określanie typu pliku, który będzie zapisany
Ustawienia druku dwustronnego	Określanie skanowania jednostronnego lub dwustronnego
Nazwa dokumentu / temat/inne	Zmienianie nazwy pliku, tematu e-maila lub treści wiadomości.
Osobny skan	Skanowanie dużej liczby oryginałów w kilku partiach / skanowanie oryginałów z wykorzystaniem zarówno automatycznego podajnika dokumentów, jak i szyby oryginału
Mieszany oryginał	Skanowanie oryginałów o różnych formatach
Oryginał na cienkim papierze	Umożliwia dostosowanie szybkości podawania oryginału do cienkich oryginałów
Oryginał złożony na Z	Umożliwia dostosowanie wykrywania formatu w Automatycznym podajniku dokumentów do złożonych oryginałów
Usuwanie pustej strony	Pomijanie pustych stron
Funkcja wykrywania podania kilku arkuszy	Pozwala zapobiegać powstawaniu błędów skanowania
Ułożenie oryginału	Wybieranie kierunku ułożenia oryginału załadowanego do automatycznego podajnika dokumentów lub umieszczonego na szybie oryginału
Rodzaj oryginału	Wybieranie poziomu jakości obrazu oryginału
Zaczernienie	Regulowanie jasności skanu
Usuwanie tła	Regulowanie jasności tła (np. w przypadku oryginałów posiadających kolorowe tło)

*Dostępne ustawienia zależą od konfiguracji systemu.

Przesyłanie danych do kilku adresatów/korzystanie z książki adresowej


- 1. Włożyć oryginał.
- 2. Dotknąć **Skanuj do e-maila**, **Skanuj do skrzynki** lub **Skanuj do komputera**.
- 3. Wybrać zakładkę adresatów:
- 4. Określić dwóch lub więcej adresatów.
lub
Określić grupę.
- 5. Dotknąć **OK**.
- 6. Dotknąć **Start**.
Plik zostanie przesłany.



Wyszukiwanie adresata (książka adresowa)



- 1. Włożyć oryginał.
- 2. Dotknąć **Skanuj do e-maila**, **Skanuj do skrzynki** lub **Skanuj do komputera**.
- 3. Wybrać zakładkę wyszukiwania:
- 4. Wybrać **Wyszukiwanie nazwy**, **Wyszukiwanie adresu** lub **Wyszukaj numer skrzynki użytkownika**.




- 5. Wprowadzić wyszukiwaną frazę i dotknąć **Wyszukaj**.
- 6. Spośród rezultatów wyszukiwania określić docelowego adresata.
- 7. Dotknąć **Start**.
Plik zostanie przesłany.

Rejestrowanie adresata (książka adresowa)



- 1. W ekranie głównym dotknąć **Narzędzia**.
- 2. Dotknąć **Narzędzia > Zapisz adres > Książka adresowa**.
- 3. Dotknąć **Zarejestruj nowy**.
- 4. Wybrać typ adresata, jaki ma zostać zarejestrowany.




- 5. Wprowadzić informacje o adresacie i dotknąć **OK**.

Zapisywanie pliku w skrzynce użytkownika



- 1. Włożyć oryginał.
- 2. W ekranie głównym dotknąć **Skanuj do skrzynki**.
- 3. Wybrać żądaną skrzynkę użytkownika.




- 4. Określić ustawienia zależnie od potrzeb.
- 5. Dotknąć **Start**.
Plik zostanie zapisany.

Tworzenie skrzynki użytkownika




- 1. W ekranie głównym dotknąć **Narzędzia**.
- 2. Dotknąć **Narzędzia > Skrzynka użytkownika > Lista skrzynek użytkownika**.
- 3. Dotknąć **Zarejestruj nowy**.
- 4. Wprowadzić informacje o adresacie i dotknąć **OK**.




Drukowanie z pamięci USB




- 1. Włożyć oryginał.
- 2. Podłączyć urządzenie pamięci USB do portu USB.



- 3. W ekranie głównym dotknąć **Wydruk z pamięci USB**.
- 4. Wybrać żądany plik.



- 5. Określić ustawienia zależnie od potrzeb.




- 6. Dotknąć **Start**.
Plik zostanie wydrukowany.


Obsługa faksu – Wysyłanie faksu (wprowadzanie bezpośrednie)*



- 1. Włożyć oryginał.




- 2. W ekranie głównym dotknąć **Faks**.



- 3. Dotknąć zakładkę wprowadzania bezpośredniego:

- 4. Wprowadzić numer faksu.



- 5. Dotknąć **OK**.
- 6. Określić ustawienia zależnie od potrzeb.
- 7. Dotknąć **Start**.



Plik zostanie przesłany.

* jedynie, gdy zainstalowany jest opcjonalny faks